

Alex O'Dogherty & La Bizarrería

“¡Muévete!”

Lista de canales sonido

Ch	Instrumento	Micro/D.I.	Soporte	Observaciones
1	Bombo	D112/Beta 52	Jirafa corto	
2	Caja	SM57	Jirafa corto	
3	Caja 2	SM57	Jirafa corto	
4	Charles	C535/C451	Jirafa corto	
5	Timbal Hi	D-2/Beta 98	Pinza	
6	Timbal Low	D-2/Beta 98	Pinza	
7	Timbal base	D-2/Beta 98	Pinza	
8	OH L	C414/C3000	Jirafa alto	
9	OH R	C414/C3000	Jirafa alto	
10	Bajo linea	D.I.		
11	Guitarra	E906/SM57	Jirafa corto	
12	Guitarra. Alex	E906/SM57	Jirafa corto	Sistema inalámbrico instrumento
13	Acústica Alex	D.I.		
14	Teclado mono	D.I.		
15	Teclado L	D.I.		
16	Teclado R	D.I.		
17	Piano Alex L	D.I.		
18	Piano Alex R	D.I.		
19	Saxo alto	4099/Beta 98	Pinza	Sistema inalámbrico instrumento
20	Trombón	MD421/SM58	Jirafa alto	
21	Saxo tenor	MD421/SM58	Jirafa alto	
22	Trompeta	MD421/SM58	Jirafa alto	
23	Alex piano	SM58	Jirafa alto	
24	Alex centro	SM58 RF	Jirafa alto	Sistema inalámbrico micrófono mano
25	Alex diadema	Diadema		Sistema inalámbrico para diadema
26	Coro batería	Diadema	XLR	Aportada por la banda
27	Coro Bajo	SM58	Jirafa alto	
28	Coro Gtr.	SM58	Jirafa alto	
29	Coro Teclado	SM58	Jirafa alto	
30	Invitado	SM58 RF		Sistema inalámbrico micrófono mano
31	Spare	SM58 RF		Sistema inalámbrico micrófono mano
32	Talk back			

Envíos monitores

Alex (in-ear mono)	Guitarra	Teclado	Bajo
Batería (in-ear)	Vientos	Side fill	

Sistemas inalámbricos:

- 2 sistemas para escucha in-ear (Alex y batería);
- 3 sistemas con transmisor de mano;
- 2 sistema para instrumento (guitarra y saxo alto).

Escenario:

- 6 Tarimas 2x1 mt para vientos, teclado y batería.
- 1 escalera para bajar a platea, preferiblemente en boca.

Notas:

- El piano de Alex es un piano digital encofrado en una estructura de piano de media cola de atrezo.
- Viaja desmontado en dos partes dentro de flight cases y se arma y desarma directamente en escenario.

